

Einbauanleitung Umrüstsatz zum Mofa für BETA Ark LC

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn !

1. Variator

Keilriemendeckel abnehmen, Mutter des vorderen Variators lösen, Keilriemenscheibe abziehen, und mitgelieferten Distanzring auf die Gleithülse des Variators aufschieben. Alles in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. *Siehe Punkt 6.*



2. Vergaser

Demontieren Sie den Gasschieberdeckel . Bauen Sie alles wieder zusammen, unter Hinzunahme der mitgelieferten Anschlaghülse, die über den Schieber eingesetzt wird, so das die Hülse wie eine Gasschieberverlängerung wirkt. *Siehe Punkt 6.*

3. Soziusfußrasten

Demontieren Sie die evt. verbauten Soziusfußrasten.

4. Sitzbankabdeckung

Montieren Sie die mitgelieferte Tasche so auf der Sitzbank, das nur noch der vorgesehene Fahrerplatz nutzbar ist. Verschrauben sie den Taschengurt mit zwei mitgelieferten Blechschrauben von unten mit der Sitzbank.

5. Seitenstrahler

Kleben Sie links und rechts je einen gelben Rückstrahler an das Fahrzeug.

6. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, das drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind drei Schrauben des Vergaserdeckels, sowie die Kurbelwellenmutter des vorderen Variators bei Montage mit "Loctite 648" zu sichern.

Achtung: Nach erfolgter Abnahme durch Ihren Prüfer, muß die erstellte Betriebserlaubnis in jedem Fall durch Ihre KFZ-Zulassungsstelle erteilt, und abgestempelt werden.