

Mehls GmbH

Renne 3

41179 Mönchengladbach

Tel: 02161/299 77 0

Fax: 02161/29977 29

mail@mehls.mx



Einbauanleitung 35kW-Drossel Suzuki SV 650 (Euro 4)

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

Demontieren Sie die Sitzbank, die unteren Tankverkleidungen und klappen den Tank hoch. **Achten Sie bei folgenden Arbeitsschritten darauf, dass keine Fremdkörper in das Drosselklappengehäuse fallen (eventuell vorher Reinigen) !!!** Klemmen Sie die Batterie ab, lösen alle Stecker / Schlauch Verbindungen vom Luftfilterkasten und demontieren diesen. Ziehen Sie den Stecker des Drosselklappenpotentiometers (in Fahrtrichtung hinten links) an der Drosselklappeneinheit ab und stecken unsere elektronische MD-Drossel ein zwischen dieser und dem Kabelbaum. Befestigen Sie unsere MD-Drossel ein mit den Kabelbindern am Kabelbaum unterhalb der linken Tankverkleidung. Positionieren Sie die beiden 35 kW Einlassscheiben (**gereinigt**) in die Ansauggummis des **Luftfilterkastens** (siehe Bild), setzen diesen wieder sorgfältig auf die Drosselklappeneinheit (Einlassscheiben ggf. dabei festhalten), **drücken von oben** auf den Luftfilterkasten und ziehen **gleichzeitig** die Schellen fest. Verbinden Sie wieder alle Stecker- und Schlauchanschlüsse des Luftfilterkastens.

Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

X. Typenschild

Bringen Sie das mitgelieferte Typenschild auf dem Rahmen an. Kleben Sie dieses wenn möglich neben das original Typenschild, welches auf keinen Fall überklebt werden darf.

