

Mehls GmbH

Renne 3

41179 Mönchengladbach

Tel: 02161/299 77 0

Fax: 02161/29977 29

mail@mehls.mx



Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Honda NC 750 X

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

Achtung!!! Achten Sie darauf, dass vor der Montage das Fahrzeug sauber ist um ein Eindringen von Fremdkörpern in den Ansaugtrakt zu verhindern!!! Klemmen Sie die Batterie ab. Demotieren Sie dazu die Batterieabdeckung. Außerdem das Windschild, beide Seitenverkleidungen und die innere / obere Verkleidung samt Helmfacschloss. Entfernen Sie den Deckel des Luftfilterkastens, lösen die Befestigungsschraube des Luftfilterkastens und die obere Schelle an der Drosselklappeneinheit, den Schlauch am Ventildeckel der Kurbelgehäuseentlüftung und ziehen den Luftfilterkasten ab. Lösen Sie die obere Schelle am Ansaugstutzen und heben die Drosselklappeneinheit an. Stecken Sie nun die von uns mitgelieferte Ansaugblende in den Ansaugstutzen und schließen die elektronische Einheit zwischen dem Drosselklappenpotentiometer (siehe Pfeil) und dem Kabelbaum an. Setzen Sie die Drosselklappeneinheit gerade in den Ansaugstutzen, drücken von oben und ziehen die Schelle des Ansaugstutzens fest. Befestigen Sie die elektronische Einheit oberhalb der Batterie an den Kabelbaum. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

X. Typenschild

Bringen Sie das mitgelieferte Typenschild auf dem Rahmen an. Kleben Sie dieses wenn möglich neben das original Typenschild, welches auf keinen Fall überklebt werden darf.

